




Anleitung: Verkabelung 2 Kanal Endstufe



Wichtig:

alle Anschlüsse sind je nach Hersteller anders angelegt und können auch andere Bezeichnungen haben!

Rot = Plus(+)

Schwarz = Minus(-, Masse)

Blau = Cinch

W = passive Frequenzweiche

H = Hochtöner

S = Sicherung